

# ¿Cómo colocar un alicatado nuevo sobre antiguo?

En los últimos años ha habido una gran evolución en la fabricación de cerámicas. La gran variedad de colores, formatos, dibujos, etc., existentes en la actualidad, crea la necesidad estética de renovar cuartos de baño y cocinas.



01

---



Cuartos de baño con alicatados antiguos pero en buen estado.

02

---



Cocinas con alicatado antiguo pero en buen estado.

### 03

---



Amplia gama de cerámica moderna que motiva la renovación de baños y cocinas.

### 04

---



Para renovar un alicatado era necesario, hasta ahora, arrancar el alicatado antiguo y, a continuación, nivelar el muro.

### 05

---



Las baldosas vidriadas son muy lisas y nada absorbentes, y sobre su superficie no es posible una colocación de baldosas nuevas con un mortero convencional.

### 06

---



Para colocar un alicatado nuevo sobre uno antiguo y evitar los inconvenientes anteriores, se debe utilizar una pasta adhesiva que garantice la adherencia.

07

---



Comprobar que el alicatado existente esté bien adherido. En caso contrario, eliminar las baldosas sueltas y rellenar los huecos con un mortero compatible con el soporte.

08

---



En el caso de una pintura, eliminar todos los restos mal adheridos, para asegurar que el soporte sea consistente.

09

---



En todos los casos lavar con agua y detergente para eliminar todos los de grasa y polvo, aclarar bien y dejar secar.

10

---



Extender el **weber.col fix** en paños pequeños y peinar con una llana dentada de 6x6 mm para regular el espesor. En formatos y piezas superiores a 900 cm<sup>2</sup>.

11

---



Colocar y presionar las baldosas nuevas hasta conseguir el aplastamiento de los surcos, dejando una junta mínima entre piezas de 2 mm.



Dejar secar durante 24 - 48 horas, como mínimo, y rejuntar.