

## ¿Cómo rejuntar fácilmente sin manchar la cerámica?

Las juntas entre baldosas, tanto en pavimentos como en revestimientos, ejercen importantes funciones técnicas y estéticas, destacando la gama de colores que aumenta o disminuye los contrastes de color con las baldosas.



01

---



Antes de rejuntar es aconsejable dejar transcurrir 24 ó 48 horas desde la colocación del pavimento o revestimiento. Durante la colocación, evitar en lo posible el relleno de las juntas con material de agarre.

02

---



En el caso de observar restos de mortero cola alrededor de los bordes de las piezas, eliminarlos antes de rellenar las juntas para asegurar los aspectos técnicos y estéticos.

### 03

---



En el caso de baldosas porosas o rugosas, antes de rejuntar con colores intensos, protegerlas con una imprimación impermeabilizante para evitar que se manchen.

### 04

---



Así mismo, tratar las superficies pulidas del gres porcelánico con la imprimación, antes de rejuntar con colores intensos, para evitar que el pigmento penetre en el microporo del pulido.

### 05

---



La anchura de la junta puede ser de hasta 15 mm, en función de aspectos decorativos y de ciertas exigencias técnicas.

### 06

---



Rejuntar con **weber.color junta fina**, **weber.color junta ancha**, **weber.color flex** o **weber.color premium** es un trabajo simple y rápido.

## 07

---



Amasar **weber.color junta ancha**, **weber.color flex** o **weber.color premium** con un batidor eléctrico lento (500 rpm), hasta conseguir una masa homogénea. Para **weber.color junta fina**, amasar como una lechada tradicional.

## 08

---



Rellenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto y presionando sobre la junta. Para **weber.color junta fina**, utilizar una brocha o pincel en caso de aplicación con consistencia de lechada.

## 09

---



El rejuntado de piezas esmaltadas o sin absorción con la llana de caucho facilita la aplicación y la limpieza del producto sobrante, dejando una fina capa que se elimina fácilmente con una esponja humedecida.

## 10

---



También puede utilizarse una pistola rellenable, muy aconsejable en el rejuntado de piezas porosas o rugosas, ya que reduce el tiempo de aplicación, minimiza la limpieza y mejora los acabados.

11

---



Una vez iniciado el endurecimiento, cuando desaparezca el brillo superficial del mortero de junta, eliminar los restos de producto con una esponja humedecida. Se puede realizar el acabado con un llaguero metálico, presionando el producto hacia el interior.

12

---



Posteriormente, con el producto totalmente endurecido (6-8 horas mínimo con **weber.color premium** y 24 con los demás), realizar una limpieza general enjuagando la superficie con agua o bien con un paño humedecido.